

**Einstellen der DGT 2010
für
Fischer-Modus 20 min. + 5 sec./Zug
(Option 18, manual set)**

Einschalten

ON/OFF-Taste
letzte Option blinkt

Wahl der Optionsnummer 18

mit „+“ Taste bzw. „-“ Taste die **18** einstellen
ok, (Haken-Taste) drücken

Spielzeit links einstellen

**0:20 h:min
.00 sec**

Spielzeit rechts einstellen

**0:20 h:min
.00 sec**

mit „+“ Taste bzw. „-“ Taste und
ok, (Haken-Taste) drücken

Bonus links einstellen

0.05 min.sec

Bonus rechts einstellen

0.05 min.sec

mit „+“ Taste bzw. „-“ Taste und
ok, (Haken-Taste) drücken

Beginn

Start/Stop -Taste

Hinweis zu 20 min. + 5 sec./Zug

Mit dem 1. Zug (Drücken) 5 sec. Bonus.

Angezeigt werden Zeiten über 20 Minuten im Format **h:min (z.B.) 0:22**
Zeiten unter 20 Minuten im Format **min.sec (z.B.) 13.48**